



Vor der Inbetriebnahme bitte folgende Schritte durchföhren !

- 1) Zahnrad rechts nach unten drücken um den Druckkopf zu lösen



- 2) Druckkopf nach links rausziehen

- 3) Durchsichtige Stopfen entfernen



- 4) Druckkopf nach rechts in die Parkposition zurück schieben