




Installations Anleitung Canon Druckkopfpatronen

Installations Guide Canon Printhead Cartridge



1.)

Patrone auspacken.

Remove the Protective Cover carefully, before installing the Cartridge.



2.)

Entfernen des Sicherungsstreifen.

Gently tear of the tape.



3.)

Nun kann die Patrone in den entsprechenden Einbauschacht in den Drucker gesetzt werden.

Insert the Cartridge into correct Location..



Möchten Sie leere Toner und Druckerpatronen entsorgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu lösen. Da Sie diese Materialien keinesfalls im Hausmüll entsorgen dürfen, können Sie sich einerseits an einen Wertstoffhof in Ihrer Nähe wenden oder die Patronen in einer der vielen Nachfüllstationen abgeben. Beste Alternative: Auf einem der Marktplätze verkaufen!

Sicherheitshinweis im Umgang mit Druckertinte



- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen.
- Bei Kontakt mit Augen: einige Minuten behutsam mit Wasser spülen.
- Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.